

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil právě náš výrobek. Věříme, že budete spokojeni s jeho velmi dobrými užitnými vlastnostmi a plně je využijete. Jako každý výrobek, tak i náš potřebuje určitou péči a proto je nezbytné před začátkem jeho montáže a užíváním si řádně přečíst tento návod.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- slouží k připevnění panelu pro solární ohřev vody v šíři 800 a 1200 mm pomocí popruhů a spon
- konstrukce je vyrobena z profilů z pozinkovaného plechu o síle 1 mm a je spojena šrouby a maticemi M 6
- profilová guma a samolepící PE páska zabraňuje styku panelu s kovovou konstrukcí

DOPORUČUJEME

- ✓ Konstrukci ošetřít ekologicky nezávadnou barvou. Povrchovou úpravou se životnost konstrukce prodlouží.
- ✓ Zabraňte styku konstrukce s agresivními látkami a jejich parami, které by mohly snížit její životnost.

! NÁVOD K BEZPEČNÉMU UŽÍVÁNÍ

- Vezměte na vědomí, že tento návod popisuje montáž a užívání pouze stojanu. Vlastní panel solárního ohřevu vody připevněte a užívejte dle pokynů výrobce tohoto panelu.
- Je zakázáno stoupání na konstrukci a jakékoliv činnosti v blízkosti, při kterých by mohlo dojít k pádu na stojan.
- Užívání výrobku a přiblížování se k němu je zakázáno dětem, proto děti nenechávejte v blízkosti stojanu bez dozoru!
- Konstrukci na panel je nutné řádně ukotvit — zajistit proti větru. Tlak na panel při poryvech větru může být velmi silný.
- Při manipulaci se stojanem mějte na vědomí, že hrany profilů z pozinkovaného plechu mohou způsobit poranění. Používejte proto ochranné rukavice proti mechanickému poškození.
- Do konstrukce je zakázáno jakkoliv zasahovat či ji zatěžovat nad rámec jejího účelu. Nedovolte, aby cokoliv (ovoce, větve stromů, střešní krytina) mohlo pádem ohrozit její stabilitu.

Solární absorběry

STOJAN STANDARD/MINI

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

POSTUP MONTÁŽE

✓ Montáž doporučujeme provádět ve dvou osobách, neboť díly je třeba přidržovat kvůli pádu. Během montáže, především při manipulaci s profily z pozinkovaného plechu je nutno použít ochranné rukavice proti mechanickému poškození, neboť hrany těchto dílů mohou způsobit poranění. Na šroubování šroubových spojů je třeba použít nářadí příslušné velikosti a tvaru, aby nedošlo k sesmeknutí a případnému poranění.

■ PŘÍPRAVA MONTÁŽE

Roztříd'te si díly podle čísel pozic z balícího listu. Ke vzájemnému spojení profilů použijte šrouby M6x30, na ostatní spoje použijte šrouby M6x10 a maticemi M6. Šroubové spoje během montáže nedotahujte.

■ MONTÁŽ KONSTRUKCE

- 1 Konstrukci postavte na rovný a zpevněný terén.
- 2 Konstrukci smontujte podle obrázku přiloženého v balení konstrukce, celou vyrovnejte a šroubové spoje pevně dotáhněte. K dotažení spojů šrouby M6x30 použijte přiměřené síly.
- 3 Pomocí kotevních profilů řádně stojan připevněte k terénu. Kotvicí materiál není předmětem dodávky. Dle instrukcí nalepte na konstrukci samolepící pásku a navlékněte profilovou gumu v celé délce.
- 4 Popruhy provlékněte otvory dle obrázku přiloženého v balení konstrukce. Do stojanu dosad'te solární panel a pomocí popruhů a spon jej připevněte.
- 5 Než zajistíte panel proti vypadnutí ze stojanu příchytka, nalepte samolepící PE pásku na příchytky tak, aby nedošlo ke kontaktu panelu s kovem.

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolovat ukotvení zajištění protivětru.

Minimálně jedenkrát do roka zkontrolovat stav konstrukce a šroubových spojů.

LIKVIDACE

Obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Po ukončení životnosti stojanu kovové části (kód odpadu 170405) odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.